

 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用	Notes Hinweis Remarque Nota Nota 注 注意	Attention	- Es wird empfohlen, dieses Gerät in einer Umgebung zu verwenden, in der die Temperatur 25°C nicht überschreitet. - Es ist verboten, eine offene Flamme (z.B. Kerzen) auf dieses Produkt zu stellen. - Trennen Sie die Netzspannung durch Ziehen des Netzsteckers. - Entsorgen Sie das Gerät immer, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. - Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine Bürste. - Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts und an einer leicht zugänglichen Stelle installiert werden. - Wenn das Netzteil defekt ist oder eine Komponente defekt ist, sollte das Servicepersonal das Netzteil nicht warten (dieses Produkt kann entsorgt werden).	- qu'un chiffon sec ou une brosse. - La prise doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible. - En cas de panne de l'alimentation électrique ou du composant, le personnel de maintenance ne doit pas réparer l'alimentation électrique (le produit peut être mis au rebut).	IT - Questo prodotto è adatto solo per dispositivo IT. - Si consiglia di utilizzare questo dispositivo in un ambiente in cui la temperatura non supera i 25°C. - È vietato posizionare fonte di fiamma libera (come candele) su questo prodotto. - Scollegare la spina CA per scollegare la tensione di linea. - Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, bisogna gettare via il prodotto. - Se si desidera pulire questo prodotto, non utilizzare altro che un panno asciutto o una spazzola. - La presa deve essere installata vicino al dispositivo e facilmente accessibile. - In caso di guasto dell'alimentatore o del componente, il personale di manutenzione non deve riparare l'alimentatore (il prodotto può essere gettato via).	CN - 本产品仅适用于 IT 设备。 - 建议本设备在温度不超过 25℃ 的环境中使 - 禁止在本产品上放置明火源 (如蜡烛)。 - 拔掉 AC 插头可断开线路电压。 - 如果电源线或插头损坏, 务必弃置本产品。 - 插座应安装在设备附近且便于触及的位置。 - 如果电源出现故障或组件出现故障, 维修人员不应维修该电源 (可弃置本产品)。
 仅适用于非热带气候条件下安全使用	EN - For the fastest and safest charge, please use an AOHI cable, your device's original cable or another certified cable(such as MFi). DE - Für schnelles und sicheres Laden verwenden Sie bitte AOHI-Kabel, Original-Kabel für Ihr Gerät oder zertifizierte (z.B. MFi) Kabel. FR - Remarque : pour assurer une charge rapide et sûre, veuillez utiliser des câbles AOHI, des câbles d'équipement d'origine ou des câbles certifiés (tels que MFi). ES - Utilice cables AOHI, cables de equipo original o cables certificados (como MFi) para garantizar una carga rápida y segura. IT - Per garantire una ricarica rapida e sicura, si prega di utilizzare cavi AOHI, cavi originali in dotazione del dispositivo o cavi certificati (come MFi). JP - 高速で安全な充電を保証するには、AOHIケーブル、オリジナルケーブル、または認定済みケーブル (MFi など) を使用してください。 CN - 为保证快速安全的充电, 请使用 AOHI 线材、设备原装线材或者通过认证 (如 MFi) 的线材。	EN - The product is designed for use with IT equipment only. - The maximum ambient temperature during use of the appliance must not exceed 25°C. - Naked flame sources, such as candles, must not be placed on the product. - The disconnection from line voltage is made by AC plug. - In case of broken cords or plugs, the product must be disposed of. - If you want to clean the product, only use a dry cloth or brush. - The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. - The power supply is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect (the product can be disposed of). FR - Ce produit ne convient qu'aux équipements informatiques. - Il est recommandé d'utiliser cet équipement dans un environnement où la température ne dépasse pas 25°C. - Il est interdit de placer des sources de flammes nues (telles que des bougies) sur ce produit. - Débranchez la fiche CA pour déconnecter la tension de ligne. - Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, assurez-vous de mettre le produit au rebut. - Si vous souhaitez nettoyer ce produit, n'utilisez rien d'autre	ES - Este producto solo es adecuado para equipos IT. - Se recomienda que este equipo se utilice en un entorno donde la temperatura no supere los 25°C. - Está prohibido colocar fuentes de llamas abiertas (como velas) sobre este producto. - Desconecte el voltaje de la línea desconectando el enchufe de AC. - Asegúrese de desechar este producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. - No utilice nada más que un paño seco o un cepillo si desea limpiar este producto. - El enchufe debe instalarse en un lugar accesible cerca del equipo. - El personal de mantenimiento no debe reparar la fuente de alimentación (Este producto se puede deschar) si falla la fuente de alimentación o falla el componente.	JP - この製品は IT 機器にのみ適しています。 - この装置は、温度が 25℃ を超えない環境で使用することをお勧めします。 - この製品に直火源 (ろうそくなど) を置くことは禁じられています。 - AC プラグを抜いて、線間電圧を切断することができます。 - ケーブルやプラグが破損している場合は、必ず廃棄してください。 - この製品を掃除したい場合は、乾いた布やブラシ以外のものを使用	- しないでください。 - ソケットは機器の近く、かつ、すぐに手が届くところに設置する必要があるります。 - 電源装置、またはコンポーネントに障害が発生した場合、保守担当者 は電源装置を修理しないでください (廃棄可)。	

MAGCUBE 40W 充电器说明书

说明书

尺寸：单P:60x60mm 展开:420x60mm

形式：7折页

材质：120g书纸

颜色：K+PANTONE 108C

 PANTONE 108C